




B: Unterkante der Dichtung bis Bannerende 19,5 cm



Exakte Mitte vom Schriftzug

Scheibe vorher gründlich Reinigen

Bei bedarf die Schwarzmatte Folie vorher mit wasser auf der Klebeseite besprühen um sie auszurichten
Das gleiche gilt für den **STRASSESSPORT** Schriftzug

Das Wasser hinterher vorsichtig unter der Folie nach unten schieben

Nach dem Anbringen im idealfall das Auto in die Sonne stellen damit das restliche wasser verdunstet
und sich die Folie perfekt auf der Scheibe setzen kann

Viel erfolg!